Le parquet dans les salles de bains

Le parquet d'une salle de bains nécessite-t-il un traitement spécial ? Lequel ?

Dans une salle de bain, l'humidité de l'air n'est élevée chaque jour que pendant un laps de temps relativement bref. En outre, dans les maisons modernes, une ventilation suffisante est généralement assurée, de sorte que l'humidité se rétablira vite à niveau normal. Le problème ne si situe donc pas tant au niveau de l'humidité de l'air, qu'à celui des éclaboussures. Chez de nombreux types de parquets, cette eau peut pénétrer par les joints entre et sous les éléments en bois et y créer une humidité quasi permanente. Le gonflement du parquet sera donc maximal, tandis que son retrait sera très important pendant les périodes où la salle de bains n'est pas utilisée (par ex. les vacances), bref : des déformations inacceptables se produisent.

Que faire ?

Il est dès lors important d'empêcher l'eau de pénétrer entre les éléments en bois. Cela peut se faire en collant le bois sur la chape dans une couche abondante et continue d'époxy, de telle sorte que l'espace entre le bois et la chape soit entièrement rempli de colle et que l'eau ne puisse pas stagner sous les lames.

Le choix se portera de préférence sur un bois stable, tel que l'afzélia, le padouk, le merbau ou le teak. L'utilisation d'espèces tendres comme, le Western Red Cedar peut également être envisagée. La finition se fera au moyen d'un vernis ou d'une huile formant un film sur la surface et empêchant ainsi la pénétration d'eau. Il est conseillé de renouveler régulièrement la couche de vernis/huile afin de sceller les fentes éventuelles entre les lames.

Laisser au pourtour un joint de dilatation assez large pour reprendre le gonflement total du bois jusqu'à l'état entièrement mouillé. Les salles de bains ne sont généralement pas très larges, de sorte qu'un gonflement de 2 % en largeur (par ex.) réparti sur les deux côtés, est encore acceptable. Il faut veiller à ce que l'eau ne puisse pas couler dans le joint de dilatation ; Cela peut se faire notamment en posant une plinthe dans un joint de silicone. Il faut veiller enfin à enlever l'eau qui serait tombée sur le parquet.